

全国日赤非常時情報通信用

ミニロールコール接続構成図

月曜日～金曜日 20時～ 30分間程度
(非常災害時の伝送路向上を目指す)

全国日赤非常災害時情報通信用

VoIP通信設備 (デジ・アナ併用)
「REDCROSS - EMG Room」
全国日赤非常災害時情報通信用
WIRES-X : #22999

①

VoIP通信設備 (HAMSTIR X/ST2)
J F 6 Z K L - N D
WIRES-X アナログ
(Mixingシステム)
J A 6 A P T - L
EchoLink アナログ
WIRES-X 430.740
EchoLink 430.740
常置場所: JA6APT (上福元宅内)

②

VoIP通信設備 (HAMSTIR X/ST2)
J A 6 A P T - R
EchoLink アナログ
(Mixingシステム)
J F 6 Z K L - N D 2
WIRES-X アナログ
無線装置接続なし

注

JA6YPB・JH6YMX は、同じ周波数を使用しないこと！
回線がループするため注意が必要です。

J A 6 Y P B

鹿児島県アマチュア無線クラブ
WIRES-X 連絡用
(デジタル専用)

JG6MNG 松木委員長 宅内

J H 6 Y M X

鹿児島県日赤アマチュア無線奉仕団
WIRES-X #29090
(デジ・アナ併用)
A 430.860

常時接続

【全国日赤非常時情報通信用 WIRES : #22999接続構成概要】

「通常時の交信が、非常通信のかなめです！」

1. 「REDCROSS-EMG Room局(#22999)」の情報を鹿児島県日赤アマチュア無線奉仕団の各地区奉仕団へ情報共有が可能です。
2. 各地区奉仕団の接続変更の手間もなく通常の接続のままで、ミニロールコールに参加できます。
3. 「鹿児島県日赤アマチュア無線奉仕団」のNetwork接続状態チェックも可能です。
4. 直接波での参加局は、最寄りの各地区奉仕団の設定周波数から運用ください。

JH6YMX #29090 が Control の場合！ ※(#22999が接続不可時)

1. 全国日赤奉仕団の参加局は、JH6YMX-Room「#29090」に接続されます。
2. 鹿児島県日赤アマチュア無線奉仕団の接続構成に変更はありません。
3. ① は、切断します。

「鹿児島県赤十字アマチュア無線奉仕団」

A:アナログ D:デジタル

A	144.540	奄美地区	JL6PUV
A	144.560	奄美地区	JJ6MRG/JF6HHR
A	144.600	奄美地区	JF6FTR
D	145.670	情報高校	JA6YAR #22999接続
D	145.680	南九州市	JR6MHB #22999接続
A	430.720	吉野地区	JH6GZK
D	430.880	日置地区	JA6NHN
A	430.720	枕崎地区	JI6GGT
A	430.720	薩摩川内地区	JE6LNC
A	430.740	霧島地区	JF6ZKL ※JH6YMX接続時
D	430.880	霧島地区	JG6YCP-2/JJ6CCM
A	430.760	いちき串木野地区	JA6FEZ
A	430.880	鹿児島地区	JA6KBJ
A	438.020	加治木地区	JG6YDR
A	438.040	垂水地区	JA6YOB
A	438.120	皆与志地区	JF6RHC
D	438.920	星ヶ峯地区	JO6XEA
D	ND-HRI	鹿屋地区	JO6DFS