


JARL鹿児島県支部

ロールコール・非常時のNetwork接続構成図

第1木曜日 / 毎月 19時～
JARL会員以外の接続もOKです

※ ①～⑧のNetworkは、
必要時接続となります。



JP6YCC 439.780
鹿屋レピーター

接続準備中
常時
接続
JF6YNZ-R
大寿AMC
UP ⇄ DOWN LINK
EchoLink 鹿屋ND局
VoIP通信設備
JF6YNZ: JH6DUL (平石 宅内)

VoIP通信設備
(HAMSTIR X/ST2)
J F 6 Z K L-ND
WIRES-X アナログ
☛ (Mixingシステム)
J A 6 A P T-L
EchoLink アナログ
WIRES-X 430.740
EchoLink 430.740
常置場所: JA6APT (上福元宅内)

全国日赤非常災害時情報通信用

VoIP通信設備 (デジ・アナ併用)
「REDCROSS - EMG ルーム」
全国日赤非常災害時情報通信用
WIRES-X : #22999

VoIP通信設備
(HAMSTIR X/ST2)
J F 6 Z K L-ND 2
WIRES-X アナログ
☛ (Mixingシステム)
J A 6 A P T-R
EchoLink アナログ
無線装置接続なし

「鹿児島県赤十字アマチュア無線奉仕団」

VoIP通信設備 WIRES-X
JG6MNG 松木委員長 宅内
常時
接続
J H 6 Y M X : 430.860
WIRES-X #29090
(デジ・アナ併用)
常時
接続

「JARL鹿児島県支部」

VoIP通信設備 EchoLink
JP6YDR : JA6NHN管理
(日置市伊集院町 こどもふれ愛食堂内)

JP6YDR-R
EchoLink
439.940 郡山レピーター
UP ⇄ DOWN LINK
「鹿児島非常通信協議会所属」

郡山レピーター 439.940
「鹿児島非常通信協議会所属」

奄美レピーター
439.600

JP6YHY 439.540
長屋山レピーター
UP ⇄ DOWN LINK
EchoLink 奄美ND局
VoIP通信設備
JP6YHX: JF6FTR (勇 事務所内)

JP6YHY 439.540
長屋山レピーター
UP ⇄ DOWN LINK

長屋山レピーター 439.540
「鹿児島非常通信協議会所属」
EchoLink 長屋山ND局
VoIP通信設備
JE6DXS-R: JE6DXS (吉村 宅内)

緊急時自動送出

緊急告知放送システム

(J-アラート・緊急地震速報など)
JG6YPD-ND2 ← JE6DXS

VoIP通信設備 WIRES-X (デジ・アナ併用)
「ローカルnet鹿児島」 #23912

144.510	JG6YPD-Room	145.730	JR6BUW
144.530	JA6CDI	145.790	JQ6DGR
144.530	JE6UQU	430.770	JM6ISF
144.530	JA6XLR	430.920	JE6PQJ
144.540	JO6VSO	430.980	JF6ACP
144.540	JE6PUG	438.620	JA6VDM
144.540	JE6TKY	438.720	JF6ASB
144.560	JQ6LQV	438.800	JG6YPD-ND2
144.570	JF6KXN	438.940	JA6XLR
		438.980	JE6XKH